

整備解説書

15 MODEL

FIGHTER

FK.FQ

専用装置編

排出ガス規制識別記号:TKG-, QKG-, QDG-

車台番号:590001~

00DMT0006 2015年12月

All for you



MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

まえがき

本書は、三菱ふそう 15 モデル ファイターの整備内容を記載した整備解説書です。
 共通の整備内容については 07 モデル ファイター 第 1, 3～9 巻 の整備解説書を併用して、適切且つ迅速な整備作業を行って下さい。
 ご不明な点は、最寄りの三菱ふそう販売店にお問い合わせください。
 なお、整備解説書は改良のため内容を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

整備解説書【発行 No.】	内 容	Gr
07 モデル 第 1 巻 総 説 【2032510C】	総 説	00
07 モデル 第 3 巻 6M6 型エンジン編 【2037949E】	エンジン	11
	ルブリケーション	12
	フューエル, エンジンコントロール(コモンレール)	13
	クーリング	14
	インテーク, エキゾースト	15
	エミッションコントロール	17
07 モデル 第 4 巻 シャシー編 I 【2032511C】	クラッチ	21
	マニュアルトランスミッション	22
	電子制御式トランスミッション(INOMAT- II)	22E
	オートマチックトランスミッション	23
	プロペラシャフト	25
	フロントアクスル	26
	リヤアクスル	27
	ホイール, タイヤ	31
07 モデル 第 5 巻 シャシー編 II 【2032512C】	フロントサスペンション	33
	リヤサスペンション	34
	ブレーキ	35
	電子制御式ブレーキシステム(ABS, ASR, ^{イゾゴ} EZGO, リターダー)	35E
	パーキングブレーキ	36
07 モデル 第 6 巻 シャシー編 III 【2032513C】	ステアリング	37
	バンパー, フレーム, リヤボデー	41
	キャブマウンティング, チルト	42
	ド ア	43
	エクステリア	51
	インテリア	52
	ヒーター, エアコンディショナー	55
07 モデル 第 7 巻 電気リカル編 【2032514C】	電気リカル (電子制御システムの電気回路は各装置の Gr で記載している)	54
07 モデル 第 8 巻 PSS(駐車補助装置)付車編 【2032515C】	PSS(駐車補助装置)専用装置	-
07 モデル 第 9 巻 総輪エアサス車編 【2032516C】	総輪エアサス車専用装置	-
12 モデル 整備解説書 専用装置編 【00DMT0003】	12 モデル専用装置	-
14 モデル 整備解説書 専用装置編 【00DMT0005】	14 モデル専用装置	-
15 モデル 整備解説書 専用装置編 【00DMT0006】	15 モデル専用装置	-

15 モデル ファイター変更概要

14 モデル ファイターからの主要な変更点(整備関連項目)

装置	項目	変更点
エミッションコントロール	尿素水タンク	● 尿素水タンクブラケット形状, 尿素水タンクガード, プレート及びブリーザーホース廃止
ブレーキ	フロントホイールブレーキ	● フロントホイールブレーキ<Φ410mm ドラム>の構造変更
インテリア	サイドシート, ヘッドライニング	● サイドシートにグリップ追加 ● バックアイモニター<Opt>追加
電気回路	バックアイ&バックアイカメラ回路, バックアップランプ回路	● バックアイモニター回路追加 ● リヤコンビネーション回路変更
故障診断ツール	FUSO Diagnostics	● ソフトウェアバージョン最新化(FDS- R14-1.4 以上)
	MUT	● ソフトウェアバージョン最新化(FMS- J15-2 以上)